Feinnebeldüsen mit geringer Kapazität Aus Polypropylen –Flüssigkeitsdrucktyp–



Eigenschaften


- Hervorragende chemische Beständigkeit durch Polypropylen-Konstruktion.
- Zwei Modelle erhältlich, BIMV (Flachsprühmuster) und BIMJ (Vollkegelsprühmuster).


Flüssigkeitsdrucktyp mit ca. 0.1 bis 0.3 MPa.


Anwendungen

- Sprühen: Deodorant, Germizid, Desinfektionsmittel.
- Feuchtigkeitskontrolle: Papier, Textil, Druck.
- Reinigung: Leiterplatten, elektronische Bauteile










Struktur











■Komponenten und Materialien

Nr.	Komponenten	Standardmaterialien
1	Abdeckung	PP
2	Sprühkopf	PP
3	Kern	PP
4	Sprühöffnung	PP
(5)	Dichtung	PTFE
6	Adapter	PP

Maße

■Maße

Art des Sprühmusters	Düsencode				Maße	(mm)				Masse
		L1	L2	L3	L4	W1	W2	øD	R	(g)
Jet plat	BIMV80075	47.5	16	10	5	14	23	22	2.5	10
Jet à cône plein	BIMJ2004	46.7	10	10	5	14	23		2.5	10

Leistungsdaten

BIMV 80075 (Flachsprühen): Siehe Seiten 22 und 23 für Einzelheiten zum Sprühen von BIMV 80075. BIMJ 2004 (Vollkegelsprühen): Siehe Seiten 30 und 31 für Einzelheiten zum Sprühen von BIMJ 2004.

Produktcode

Verwenden Sie diesen Code, um Bestellungen aufzugeben.

Tvp Flachsprühen

Typ Vollkegelsprühen plein

BIMV 80075 PP + TPP-IN

BIMJ 2004 PP + TPP-IN







Feinnebeldüsen mit geringer Kapazität BIM-Serie


Die folgenden acht Adaptertypen sind für BIM-Feinnebeldüsen mit geringer Kapazität erhältlich: BIMV, BIMV-S, BIMK, BIMK-S, BIMJ, die auf den Seiten 22 bis 31 vorgestellt werden.


Siehe Seite 36 für Abmessungen und Rohrverbindungsgrößen für jeden Adapter. Zeichnungen mit Teileliste (jede Beschreibung und jedes Material) sind auf Anfrage erhältlich.


Adaptertypen
















*1) Das Loch ø1 dient zum Luftaustritt.


Adaptertypen





■ SPB-Adapterstruktur

Die Explosionszeichnung unten zeigt beispielhaft den Aufbau des Adapters. Die Struktur und die Komponenten variieren je nach Adaptertyp.



Vorsicht! für NDB-, UNDB-, SNB-, USNB-, SPB- und USPB-Adapter.

Dünnwandadapter neigen dazu, sich zu verformen, wenn sie nicht richtig installiert werden.

 $\label{eq:continuous_equation} Zuerst\,\underline{\textit{Kern}}\;,\,\underline{\textit{Spr\"{u}hkopf}}\;,\,\underline{\textit{Kappe}}\;\text{und}\;\underline{\textit{Adapter der D\"{u}se}}\;\text{mit leichtem Druck von Hand montieren und dann am}\;\underline{\textit{Anschluss}}\;(\text{oder der }\underline{\textit{UT-Kugel}})\;\\ \text{befestigen}.$

Verwenden Sie einen korrekten Sechskantschlüssel anstelle eines Schraubenschlüssels, da die Gefahr besteht, dass das Gerät beschädigt wird.

■ Gewindegröße und -masse

A -l t	Luftver-	Gev	Massa		
Adapter- typ	brauchs- code	Druckluft	Flüssigkeit	Steuerluft	Masse (g)
N	02, 04, 075	Rc1/8	Rc1/8		55
IN	15, 22	Rc1/4	Rc1/4		130
Т	02, 04, 075	Rc1/8	Rc1/8		80
ı	15, 22	Rc1/4	Rc1/4		210
NDB	02, 04, 075	Rc1/8	Rc1/8		172
UNDB	15, 22	RC1/0	RC1/6		193
SNB	02, 04, 075	Rc1/8	Rc1/8		151
USNB	15, 22	KC1/0	KC1/6		172
SPB	02, 04, 075	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/8	146
USPB	15, 22	KC1/6	KC1/6	KC1/6	167

■ Abmessungen

Luftver-	Abmessungen (mm)													
brauchscode	L1	L2	L2 L3		L5	L6	а	H1	H2	φD				
02	25.3	16.3	40.8	24.8	87.3	66.8	32	17	21	23.5				
04	26.8	17.8	42.3	26.3	88.88	68.3	32	17	21	23.5				
075	28.1	19.1	43.6	27.6	90.1	69.6	32	17	21	23.5				
15	39.1	26.6	60.1	38.1	97.6	77.1	43	23	29	32.5				
22	41.3	28.8	62.3	40.3	99.8	79.3	43	23	29	32.5				

^{*1)} Das Loch ø1 dient zum Luftaustritt.

Verwendung der Steueradapter der BIM-Serie

■ SNB-Adapter (CSP-, SP-Adapter)


Das Ein- und Ausschalten des Sprühens kann über den EIN/AUS-Schalter der Druckluft geregelt werden.

Der Luftdruck muss mindestens 0.2 MPa betragen, damit mit dem Sprühen begonnen werden kann.

Die Adaptertypen CSN (siehe Seite 39) und SN (Seite 44) werden auf die gleiche Weise verwendet.

Funktionsdiagramm

Druckluft	AUS	EIN	AUS	EIN	AUS
Flüssigkeit	Stopp	Sprühen	Stopp	Sprühen	Stopp



■ Adaptador SPB (CSP-, SP-Adapter)

Das Ein- und Ausschalten des Sprühens kann über die Steuerluft geregelt werden (EIN/AUS).

Die Steuerluft wirkt auf einen inneren Kolben, der das Sprühen reguliert. (Ein Steuerluftdruck von mehr als 0.2 MPa ist erforderlich.)


Da das Sprühen über die Steuerluft geregelt wird, können kleinere Mengen Druckluft gesprüht werden, so dass ein Nebel von fein bis grob erzeugt werden kann.

Verwenden Sie diese Option, wenn Sie beim Beenden des Sprühens dicke Tropfen vermeiden möchten.


Die Adaptertypen CSN (siehe Seite 39) und SN (Seite 44) werden auf die gleiche Weise verwendet. $\,$

Funktionsdiagramm

Druckluft			AUS		
Steuerluft	AUS	EIN	AUS	EIN	AUS
Flüssigkeit	Stopp	Sprühen	Stopp	Sprühen	Stopp







Optionale verwandte Produkte

■ Montagehalterung (Produktcode: MBW)

Montagehalterungen erleichtern das Befestigen der Düse in der gewünschten Sprührichtung an einem Rahmen (Metallrolle).

Erhältlich in zwei Größen für Rohrdurchmesser von 8 mm und 10 mm..

Verfügbar für Adaptertypen T, NDB, UNDB, SPB, USPB, SNB und USNB (nicht verfügbar für Adapter des Typs N).



■Sprühpistole mit BIM-Düsen: BIM-GUN

Siphon Typ mit 250 ml-Flasche.* Luftmengeneinstellung (serienmäßig). Geeignet zum Versprühen von chemischen Flementen usw


*Eine 500 ml- Flasche ist optional erhältlich .





Das Manometer-Kit enthält ein Druckmindererventil und zwei Rohranschlüsse.

Hinweis: Bei Verwendung von BIM** 04S-Typen ist dieses Produkt erforderlich.



 ${\it Struktur: @BIM-D\"use @Luftpistole zum Reinigen @Plastikflasche}$ Materialien: S303, S304, PP, PE usw

Teile, die mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen: PE (Flasche) und 303 Edelstahl (Düse).

Einige Arten von Chemikalien sind möglicherweise nicht geeignet

Produktcode

Verwenden Sie diesen Code, um BIM-GUN zu bestellen.

(Flachsprühen) BIMV-Serie

BIMV8004SS303+TS303 Siphon-Sprühgerät (mit 250 ml Flasche) BIMV80075SS303+TS303 Siphon-Sprühgerät (mit 250 ml Flasche)

(Hohlkegelsprühen) BIMK-Serie

BIMK6004SS303+Siphon-Sprühgerät TS303 (mit 250 ml Flasche) BIMK60075SS303+Siphon-Sprühgerät TS303 (mit 250 ml Flasche)

Sprührate ca. (zu Ihrer Information)

●BIMV 8004S / BIMK 6004S: 30 mL/min ●BIMV 80075S / BIMK 60075S: 60 mL/min





Austauschbarkeit der Düsenköpfe der BIM-Serie

Liste der austauschbaren Sprühköpfe

Die Sprühköpfe mit \odot sind untereinander austauschbar, um den Winkel und das Sprühmuster zu ändern.

BIM-Serie

				Flüssigkeitsdrucktyp BIMV BIMK BIMJ																	Sip	hon-	Тур												
			BIMV 11002;11004;110075;11015;11022 8002;8004;80075;8015;8022 4502;4504;45075;4515;4522 (_					MV-		ВІМІ	-			
			11002	11004	110075	11015	11022		8004	80075	8015	8022		4504	45075	4515	4522	6004	60075	6015	6022	7004	70075	7015	7022		2004	20075	2015	2022	8002S	8004S	80075S	6004S ;	60075S
Flüssigkeitsdrucktyp	BIMV	11002 11004 110075 11015 11022 8002 8004 80075 8015 8022		- - - - 0				0		0	- - 0 - - -		0	- - - - - 0		0		- - - - - 0 -	- 0 - - - 0	- - 0 - - - -		- - - - 0 -	- 0 - - - - 0	- - 0 - - - 0	0	0	- - - - - 0 -	0	- - 0 - - -						
		4502 4504 45075 4515 4522	0 - - -	_ O _ _	_ _ O _ _		 	O - - -	0	_ _ O _ _	_ _ _ 0							- 0 - -	_ _ O _	_ _ _ O	0 1 1 1 1 0	0	– O –	_ _ _ O	0 0	0 -	_ O _ _	_ _ O _	_ _ _ O	0 1 1 1 0					
Flüs	BIMK	6004 60075 6015 6022		<u> </u>	0	0	_ _ _ _ O		0	_ O _	_ _ O _	 		O - -	0	0	_ _ _ 0		_	_		0	_ O _ _	_ _ O _	0 1 1		O - -	0	_ _ O	<u> </u>	- ; - ; - ;				-
	ВІМЈ	7004 70075 7015 7022 2002 2004 20075 2015 2022	0	O - - - - - O	 O _ O 	0	- - 0 - - -		0	_ O _ _ _ O	_ O _ _ _ _ O	0	0	O - - - - O - -	- - - - 0	- 0 - - - 0	_ _ _ _ _ _ _ _	O - - - - 0 -	0 - - - 0	- O - - - - 0	0 1 1 0 1 1 1		- - - - 0		0 1 1 1 0		0	0	_ _ _ _ _ _ _	1 1 1 0 1 1 1 1					
Siphon-Typ	BIMV-S	8002S 8004S 80075S								_													_			_						_	/	0	
Siph	BIMK-S	6004S 60075S		-=-	 		— —		<u> </u>	-	=	<u> </u>		 	<u> </u>	<u> </u>	— —							=	 			— —	- -		<u>- </u>	0	0		